

**AXENT**  
SWITZERLAND



AXENT.ONE / AXENT.ONE<sup>PLUS</sup>

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Art. E81.0500.0001.9

Art. E81.0510.0001.9

## NETTOYAGE DE LA CÉRAMIQUE

Vous ne devez en aucun cas utiliser des produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, tels qu'une crème à récurer, de la poudre à récurer ou du produit de débouchage sur vos surfaces en céramique. Vous ne devez pas non utiliser des appareils de nettoyage à la vapeur ni des éponges abrasives dures. Les produits de coloration des cheveux peuvent réduire l'efficacité de AXENT Easy Clean.

Si vous respectez ces conseils, vous devriez rester satisfait de AXENT Easy Clean pendant de nombreuses années. Produits de nettoyage recommandés pour les surfaces sanitaires en céramique avec le revêtement AXENT Easy Clean : il est vivement recommandé d'utiliser des produits de nettoyage acides, au pH compris entre 1 et 4. Les produits de nettoyage au pH neutre (5 à 8) ne sont pas toujours adaptés. Nous déconseillons vivement l'utilisation de produits de nettoyage légèrement ou fortement basiques au pH compris entre 9 et 12.

## NETTOYAGE DE LA LUNETTE, DU COUVERCLE ET DU CAPOT SUPÉRIEUR

Respectez ces conseils d'entretien pour profiter longtemps de votre lunette et de votre couvercle.

Nettoyez-les régulièrement et immédiatement pour éviter les dépôts tenaces.

La lunette et le couvercle se démontent et se remettent en place aisément et rapidement pour le nettoyage.

Nettoyez soigneusement les surfaces avec un chiffon doux (en coton, pas de microfibres).

- Utilisez de l'eau claire chaude et un peu de détergent doux en cas de souillures plus importantes.
- N'utilisez jamais de spray nettoyant ni de chiffon en microfibres.
- Laissez la lunette et le couvercle ouverts pendant que le détergent agit sur la céramique.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou à base de chlore.
- Essuyez les charnières pour les sécher.



### DÉMONTAGE DE LA LUNETTE ET DU COUVERCLE

1. Relevez la lunette et le couvercle.
2. Levez verticalement et à un angle de 90° la lunette avec le couvercle pour la sortir du support.



La lunette du WC lavant AXENT.ONE<sup>PLUS</sup> contient des pièces électroniques : ne la plongez jamais dans de l'eau et ne la rincez jamais !



### MONTAGE DE LA LUNETTE ET DU COUVERCLE

Insérez la lunette avec le couvercle verticalement par le haut.

1. La charnière gauche de la lunette doit être introduite en premier.
2. Maintenez enfoncé la charnière droite de la lunette.
3. Faites glisser vers le bas la lunette avec le couvercle pour l'enclencher dans la charnière.



### NETTOYAGE DES CHARNIÈRES

Pour garantir le bon fonctionnement du WC lavant, le support (charnières mâles et femelles) doit être nettoyé régulièrement.

1. Retirez la lunette et le couvercle en suivant les instructions ci-dessus.
2. Nettoyez puis séchez les charnières femelles sur le cache arrière avec un chiffon humide (en coton, pas en microfibres).
3. Nettoyez puis séchez les charnières mâles sur la lunette et le couvercle avec un chiffon humide (en coton, pas en microfibres).

## NETTOYAGE

Tous les 4 mois, la lumière de nuit s'allume en rouge, signalant que toutes les pièces contenant de l'eau doivent être détartrées.

Après le processus de détartrage, effectuez une réinitialisation du système; cela réinitialise la lumière de nuit rouge.



## RÉINITIALISATION DU SYSTÈME

**Le mode de réglage est activé.**

1. Maintenez enfoncé Température °C et appuyez une fois sur Puissance du jet .
2. L'icône Arrêt ■ clignote trois fois.
3. Les réglages de la télécommande et de l'appareil sont réinitialisés aux réglages d'usine.

### Activer le mode de réglage

1. Maintenez enfoncé Arrêt ■ et appuyez simultanément sur Température °C jusqu'à ce que le voyant LED clignote lentement.
2. Le logo AXENT est allumé en permanence.
3. Vous êtes en mode de réglage.

### Quitter le mode de réglage

1. Appuyez sur Arrêt ■ pour quitter le mode de réglage.



Le mode de réglage est automatiquement quitté après 3 minutes d'inactivité.



## NETTOYAGE DE LA DOUCHETTE

Le bras en inox de la douchette doit être nettoyé régulièrement.

**Le mode de réglage est activé.**

1. Appuyez sur Position de la buse .
2. La douchette sort de son logement sans que le jet soit actionné.
3. Sans exercer de pression, nettoyez la douchette avec un chiffon doux (en coton, pas de microfibres) ou une brosse douce.
4. Pour finir, appuyez sur Position de la buse ou Arrêt ■ .  
La douchette regagne sa position initiale.



## PROGRAMME DE DÉTARTRAGE

L'ensemble du circuit d'eau peut être détartré aussi facilement qu'une cafetière.

Remplissez un récipient avec 200 ml de liquide de détartrage (de préférence Durgol, éventuellement dilué conformément aux instructions du fabricant).

**Le mode de réglage est activé.**

1. Appuyez sur Puissance du jet .  
La fonction démarre, et le circuit d'eau est entièrement vidangé.  
La douchette sort de son logement sans que la fonction de douchette soit actionnée.
2. Immergez la douchette dans le récipient contenant le liquide de détartrage.
3. Le liquide est absorbé.
4. La douchette regagne sa position initiale. Le liquide de détartrage circule dans les pièces contenant de l'eau pour y éliminer le calcaire.
5. Le liquide de détartrage est automatiquement rincé.  
L'ensemble du circuit d'eau est rincé six fois à l'eau claire.  
Cette opération dure environ 6 minutes.  
La lumière de nuit clignote lentement pendant toute l'opération.



Une fois démarré, le programme de détartrage ne doit pas être interrompu.

YouTube



## TÉLÉCOMMANDE

### NETTOYAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Essuyer la télécommande avec un chiffon doux (en coton, pas de microfibres).



### REEMPLACER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si le logo AXENT clignote, les piles doivent bientôt être remplacées.

Utiliser 3 piles LR3 / AAA de 1,5 V pour la télécommande.

1. Ouvrir le cache à l'arrière de la télécommande.
2. Retirer les piles usagées et mettre des piles neuves.  
Respecter les polarités.



## RECOMMANDATION DE NETTOYAGE

### Intervalle de nettoyage

### Opération de nettoyage

Régulier

- Essuyer les gouttes d'eau avec un chiffon doux (en coton, pas de microfibres) et sec.

Hebdomadaire / Mensuel

- Démonter la lunette ainsi que le couvercle et les nettoyer séparément.
- Nettoyer et sécher les charnières de la lunette et du couvercle avec un chiffon humide.
- Essuyer soigneusement toutes les surfaces et les coins avec un chiffon doux humide (en coton, pas de microfibres) et un détergent liquide doux.
- Vérifier si la douchette présente des signes de tartre.

Trimestriel

- Exécuter le programme de détartrage.

## GUIDE AXENT – LE GUIDE AXÉ SUR LA PRATIQUE

Grâce à cette appli, vous aurez toujours le bon partenaire à vos côtés :

Qu'il s'agisse de tutoriels expliquant les fonctions et les réglages, de FAQ, de garanties pour l'utilisateur final, de consignes d'utilisation ou de conseils d'entretien, cette appli offre aux clients toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin.



**AXENT International AG**

info@axentbath.ch  
www.axentbath.ch